



TWEE-LAAGS MATTE TEXTUUR AFLAK (o.a. kleurcode PSA EWW-EJD)

INLEIDING

Effect lakken zijn een steeds meer voorkomend item in autoschadeherstel; deze veroorzaken verschillende reparatie methodes.

Het vakmanschap van de spuitsper in samenwerking met het juiste gebruik van de spuitmethodes en het correct gebruiken van het materiaal is van groot belang .

Zeker voor de mat textuur aflakken die reeds voor komen op sommige modellen van Peugeot, met o.a. de kleuren **EWW ICE-Silver** en **EJD Silk Grey**, deze hebben een mat en structuur uiterlijk , daarom vraagt dit om een speciale spuitmethode.



OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

Het repareren van een enkel deel zoals 1 deur, en het uitspuiten van de blanke lak als bij een spotrepair is niet mogelijk.

Prepareer de auto voor het spuiten van de gehele zijde. Voer ALTIJD tests uit om het juiste effect te bereiken, voordat men de auto gaat spuiten.

Schuur met korrel P400/500 en een excentrisch roterende machine, en de randen met de hand met korrel P600/800.

Het is niet mogelijk om spuitfouten of stof/vervuiling te verwijderen na het spuiten want het gespoten deel kan niet gepoetst worden.

VOORBEREIDING VAN DE BASISLAK

Maak de formule volgens het computer programma lechler map of explorer en breng de hydrofan basislak aan volgens het TDS.

HET AANMAKEN VAN DE BLANKE LAK

	<i>Volume</i>
09890 MACROFAN HS 2000 MATT	1000 delen
08941 TEXTUR BASE FINE	100 of 150 delen (volgens het mengrecept)
MH110 MACROFAN UHS HARDENER	180 delen
00742 THINNER AUTOREFINISHING Standard/Slow	300 delen

Aanbrengen:

Breng 1 volle en gelijkmatige laag aan op het gehele oppervlakte, laat deze volledig mat opdrogen, daarna een 2^e volledige kruislaag.

Laat deze ook eerst mat worden voordat men gaat drogen.

DROGEN

Nadat het oppervlakte volledig mat/satijn geworden is moet men het 30 minuten bij 60°C object temperatuur drogen.

OPMERKINGEN

Het reinigen met hoge druk/warmte van het gespoten object voor de termijn van 3 weken na de applicatie en doordroging wordt niet aanbevolen . Poets of verwijder geen stof of vervuiling met pasta of polijstmiddelen . Maak schoon met niet schuimende ontvetters.

**APPLICATIE PROCES TECHNISCHE DATA SHEET N° CV038-NL
BIJGEWERKT OP 05/2016**

De informatie op dit blad wordt te goeder trouw verstrekt en hoewel we ons uiterste best hebben gedaan de informatie te controleren voor gebruik, wijzen we elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten van de hand. **DIT PRODUCT IS BESTEMD VOOR HET PROFESSIONEEL SPUITEN VAN VOERTUIGEN DOOR BEVOEGD PERSONEEL.**