



BRILLIANT COLORS

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

1. Sluit het oppervlakte af met polyacrylic fillers (o.a. MAC71 MACROFAN HS COLOR HIGH FILLER of 04706-04710 MACROFAN HS HIGH FILLER).
2. Laat drogen en schuur met P400 paper en schuur nat met P800 paper.
3. Ontvet het oppervlakte met 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER.

KLEUR ZOEKEN

Zoek de kleur op met de beschikbare kleurwaaier: motorfiets kleuren vindt men in MASTER MOTOR (02125) of in de BRILLIANT COLORS waaier (97073) maar alleen voor kleurcombinaties met BSB.

AANBRENGEN

METHODE MET BSB

1. Breng de matte onderlaag aan zoals aangegeven staat in de motorfiets formule of in de BRILLIANT COLORS waaier, totdat deze compleet gespoten is, volg de methode van applicatie volgens TDS n°0018 BSB.
2. Laat 30-60 min. uitdampen bij 20°C.
3. Maak het mengsel aan met BRILLIANT COLORS (TDS n°0469) als volgt:

MENGVERHOUDING

Colour BRILLIANT COLORS	1000 delen
00740 -00741 -00742 THINNER AUTOREFINISHING	600-700 delen

Voor applicatiemethode en lakspuiten, zie TDS n°0018 BSB.

Het aantal lagen varieert van de ene naar de andere kleur en is niet altijd op dezelfde manier gespoten. Houdt er rekening mee dat BRILLIANT COLORS altijd erg transparant zijn, de laagdikte en het aantal lagen kunnen de kleur beïnvloeden. Een hoge laagdikte door middel van een groot aantal lagen ziet er donkerder uit dan een dunnere laagdikte door middel van minder lagen. Daarom is het altijd belangrijk om de kleur te controleren na het spuiten voordat men verder gaat aflakken.

4. Laat 30-60 min. Uitdampen bij 20°C.

METHODE MET HYDROFAN

1. Breng de matte basislaag, versie HYDRO10, aan als de onderlaag aangegeven in de motorfiets formules, totdat deze compleet gespoten is, volg de methode van applicatie volgens TDS n° 0654.
2. Laat ongeveer 30 min. Afdampen bij 20°C en droog 10 min. bij 60°C.
3. Maak het mengsel aan met BRILLIANT COLORS (TDS n° 0469) als volgt:

MENGVERHOUDING

HB999 HYDROFAN MULTIBINDER	900 delen
BRILLIANT COLORS (max. 5% HYDROFAN)	100 delen
HH930 HYDROFAN HARDENER	330 delen
00089 DESALTED WATER	250-300 delen

Breng een halve laag aan direct gevolgd door een volledige laag. Verdere informatie over de applicatiemethodes en lakspuiten, zie: TDS n° 0654 HYDRO10 HYDROFAN 2K Interior.

Het aantal lagen varieert van de ene naar de andere kleur en is niet altijd op dezelfde manier gespoten. Houdt er rekening mee dat BRILLIANT COLORS altijd erg transparant zijn, de laagdikte en het aantal lagen kunnen de kleur beïnvloeden. Een hoge laagdikte door middel van een groot aantal lagen ziet er donkerder uit dan een dunnere laagdikte door middel van minder lagen. Daarom is het altijd belangrijk om de kleur te controleren na het spuiten voordat men verder gaat aflakken.

4. Laat 10 min. Afdampen en droog 20-30 min. bij 60°C.
5. Maak de MACROFAN UHS CLEARCOAT aan en voeg 5% BC000 BRILLIANT COLORS U.V. ABSORBER ADDITIVE toe om de UV weering te verhogen voor BRILLIANT COLORS. O.a.:

BLANKE LAK AANBRENGEN

MENGVERHOUDING

MACROFAN UHS CLEARCOAT	1000 delen
UHS HARDENER	500 delen
BC000 BRILLIANT COLOR U.V. ABSORBER ADDITIVE	50 delen
00740-1-2-755 THINNERS AUTOREFINISHING	0-50 delen

DROGEN

DROGEN bij 60°C

30 min.

BELANGRIJKE OPMERKING

Deze producten zijn niet aanbevolen om auto's of andere oppervlaktes te spuiten die zich constant buiten bevinden.

**SPUIT PROCES TECHNISCHE DATA SHEET N° CV001-NL
BIJGEWERKT OP 04/2016**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL